### 簡易マニュアル

# DDNS 設定

# **GF-RA series**





以下の設定にはルータにポートフォワーディング (ポート開放)の作業が必要になります。

[ポートフォワーディング(ポート開放)番号:初期値]

クライアントポート : 50100

Web サーバーポート:80

※クライアントポート/Web サーバーポートは、ファイアウォールなどネットワーク環境により 任意の数値を設定する事ができます。

※Web サーバーポートを"HTTPS"を使用する場合は、「HTTPS 有効」にチェックを入れて下さい。 その時 Web サーバーポートは「443」固定になります。

※ご使用のルーターによっては、ポート「05301」の開放が必要になる場合もあります。

## LIVE 画面を右クリックでメニューを表示し、 設定を選択してください。







#### ③ 「Ethernet」(イーサネット)を設定します。

「DHCP」のチェックを外し、

[1. IP アドレス][2. サブネットマスク][3. デフォルトゲートウェイ] を設定した後、「保存」ボタンをクリックします。

Ethernet DDNS メール	帯域 FTP			
1. IPアドレス	192.168.253.80			
2. サブネットマスク	255.255.255.0			
3. デフォルトゲートウェイ	192.168.253.1			
1. DNS1	8.8.8.8			
2. DNS2	8.8.4.4			
ボート				
1. クライアントボート	50100			
2. Webサーバーボート	80	☐ HTTPS 有効		
3. UPnP(自動Port)	オン	登録失敗しま		



#### 「DDNS」を設定します。

[1. DDNS]を選択し、「PowerDDNS」に変更

設定						×
()	<u>о</u> л×Э		<b>0800</b> スケジュール	ストレージ	ネットワーク	システム
Ethern	t DDNS	メール	帯域 FTP	RTSP		
1. DDN	S		PowerDDNS	$\sim$		
2. ドメ	イン名		オフ DoworDDNS	power	ddns.com	
3. DDN	Sホスト		DynDNS	dyndna	s.org 🗸 🗸	
DDN	ID					
DDN	パスワード					
			テスト			
Web 接	荧例					
htt	;//220.98.174.	15:2000				
http://002363797aa2.powerddns.com:2000						
				リセット	保存	終了

#### **⑤** ドメイン名が表示されます。

「ドメイン名」は2文字から20文字以内で任意に変更できます。 設定したドメインが DDNS サーバーに登録されている場合は、 使用できない場合があります。 ※初期値のドメイン名はレコーダー毎に違います。

設	定				×
		スケジュール	ストレージ	ネットワーク	システム
	Ethernet DDNS メール	帯域 FTP			
	1. DDNS	PowerDDNS	$\sim$		
	2. ドメイン名 2. DDND +	002363761e81	nowerd	das com	
			uynuns	s.ury 🗸	
	DDNS パスワード				
		テスト			
			~		
	Web 接続例 http://192 168 253 80				
	http://002363761e81.powerddns.	com			
			リセット	保存	終了

#### ⑥ ドメイン設定後、「保存」ボタンをクリックして

#### 設定を保存します。

設定保存後、"テスト"ボタンをクリックし DDNS の通信チェックを行って ください。成功のメッセージが表示されたら設定は完了です。 「OK」と「終了」ボタンをクリックして設定画面を閉じてください。



※備考※

パソコンで DDNS を閲覧する場合、画面左下の「Web 接続例」の DDNS アドレスを参考にしてください。



※備考※ 帯域-画像サイズ、初期値 CIF となっております。 任意のサイズに変更をお願いいたします。 推奨:1080P

