簡易マニュアル

アラーム設定編

GF-RA series



- ①LIVE 画面右クリックでメニューを表示し、「設定―システム」を選択。
- ②「6. アラーム動作」→「アラーム動作」から該当のものに チェックを入れてください。

設定	
	10000 100000 10000 10000
1. DVR名 2. リモコン使用 2. ニード、歌会	002363797ac3 オン
3. ユーサー設定 4. アップグレード 5. 工場出荷時設定	ユーザー変更 ユーザー追加 ユーザー削除 ファームウェア 設定データ Logo リセット
6. アラーム動作 7. アラーム保持期間	オフ アラーム動作 オフ アラームリスト・ メール マ
8. 自動ログアウト 9. 言語	5分 「日本語 「 本語 「 な 」 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
10. ビデオロス検知時間 11. システムコデック	H.265
	リセット 保存 終了

③「6. アラーム動作」→「アラームリスト」から該当のもの にチェックを入れてください。

設定	
1. DVR名 2. リモコン使用 3. ユーザー設定 4. アップグレード	002363797ac3 オン ユーザー変更 ユーザー追加 ユーザー削除 ファームウェア 酸定データ Logo
5. 工場出荷時設定 6. アラーム動作 7. アラーム保持期間	リセット オフ ラッチ マニーシーン 加丸・シューン アラーム動作 アラームリスト・ シービデオロス シーレーン シーン
8. 自動ログアウト 9. 言語 10. ビデオロス検知時間 11. システムコデック	5 分 〜 HDD未枝田 - 日本語 〜 HDD素枝田 - 日本語 〜 HDD素佐田 - HDD素枝田 - HDD素 - HDD素 - HDD素 - HDD - H - H
	リセット 保存 終了

④「保存」→「終了」