

簡易マニュアル **DDNS設定** GF-TVR6シリーズ

株式会社セキュリティデザイン

© MARUKA FURUSATO CORPORATION



「その手があったか」を、次々と。

感動提案で今を拓き、変化の先まで伴走する。

1 重要事項

- -1) PowerDDNSサービスのご利用にあたって
- -2) PowerDDNSサービス利用規約





- -1) Ethernet設定
- -2) DDNS設定
- -3) 帯域設定



※重要※

<PowerDDNSサービスのご利用にあたって>

● ご利用の前に必ずPowerDDNSサービス利用規約をお読みください。

重垂重頂

●本サービスの利用手続きにおいて、「設定」→「ネットワーク」→「DDNS」メニューでの「保存」 作業を行った時点で本利用規約に同意したことになります。

<PowerDDNSサービス利用規約>

- ●弊社は本サービスに関連して発生したいかなる損害について、一切の責任を負いません。 本サービスの利用は、ユーザー自身の責任で行ってください。
- ●弊社は本サービスについて、事前に通知することなく、いつでもサービスの条件及び内容を変更、
 停止、中止できるものとします。
- ユーザーは法的に違反する行為、権利侵害、公序良俗に反する違反などを行わないものとします。
- ●弊社がユーザーとして不適当と判断した場合や、長期にわたりサービスの利用が見られない場合、
 登録データ等の変更、削除を行うことがあります。



※遠隔値で接続する場合、ポート開放(ポートフォワーディング)作業が必要となります。

ポート開放(ポートフォワ	ーディング)番号 ※初期値
クライアントポート	50100
Webサーバーポート	80
任意(ルーターによる)*1	5301

「クライアントポート、ウェブサーバーポートは、ファイアウォールなどネットワーク環境により任意の番号を設定することができます。 ※ クライアントポート入力範囲:2000 ~ 65400 ※ Webサーバーポート入力範囲:80、2000 ~ 65400

*1 ご使用のルーターによっては、ポート番号「5301」の開放が必要になる場合もあります。

YAMAHA RTX810 製品のポート開放 例)

静的IPマスカレード関連(フィルタの自動定義 : 80番~94番) <u>追</u> 加						
	プロトコル	ポート	使用ホストIPアドレス	削除		
1	tcp	50100	192.168.11.7			
<u>2</u>	tcp	80	192.168.11.7			





1

- ① ライブ画面上でマウス右クリックをするとメニューが表示されます。
- ②「メニュー」→「設定」→「ネットワーク」→「Ethernet」の順でEthernet設定画面を表示します。



UNISOL フルサト・マルカホールディングス © MARUKA FURUSATO CORPORATION

③ 固定IPアドレスをご使用する場合は、「DHCP」のチェックを外して「IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ」を設定して下さい。
 ※ 初期値:DHCPオン



. //

Ethernet設定③

④ クライアントポート、Webサーバーポートを設定し、「保存」ボタンを選択してください。
 ※ 初期値:クライアントポート「50100」、Webサーバーポート「80」



UNISOL フルサト・マルカホールディングス © MARUKA FURUSATO CORPORATION

IJ

DDNS設定①

①「メニュー」→「設定」→「ネットワーク」→「DDNS」の順でDDNS設定画面を表示します。



 UNISOL
 フルサト・マルカホールディングス
 © MARUKA FURUSATO CORPORATION

J

②「1.DDNS」→「Powerddns」を選択してください。 *「2.ドメイン名」がアクティブ状態になります。
 ③ 保存ボタンを選択するとDDNSサーバーに登録されます。

🕚 CH 01	V CH 02
	※ドメイン名の初期値:機器のMACアドレス(*任意に変更可:2文字~20文字)
	時間 カメラ 録画 スケジュール ストレージ ネットワーク システム
	Ethernet DDNS メール 帯域 RTSP
	1. DDNS PowerDDNS V
	2. ドメイン名 0023638c70b0 .powerddns.com
	3. DDNS ホスト dynans.org ~
🔮 CH 03	DDNS ID
	DDNS パスワード
	ドメイン変更が成功しました。
	Web 接続例
	http://180.36.52.217:50111
	http://0023638c70b0.powerddns.com:50111
ļ	保存終了
	▶ ▶ ④ 2022/07/12 16:21:41 上書き 再生 オフ
17	

DDNS設定③

④ 最後に「テスト」を押すと変更の正常有無を確認できます。





帯域設定

J

①「メニュー」→「設定」→「ネットワーク」→「帯域」の順で帯域設定画面を表示します。

設定	1016 414	75 (3)
	機形	山田
時間 カメラ 録画 スケジュール ストレージ ネットワーク システム	送信コーデック	H.264、H.265
Ethernet DDNS メール 帯域 RTSP 1. 送信コーデック H.265 V 2. ビデオ号質 ロー・ソ	ビデオ品質	低、中、高
2. ビノ 3 mg 中 マ 3. ライブ解像度 1080P マ 4. 早送り解像度 720P マ	ライブ解像度	CIF ~ 1080P REC Video Bypass
5. Live Audio Transmission設定しない6. 帯域制限制限なし>	早送り解像度	CIF ~ 1080P
	Live Audio Transmission	設定しない、 CH(機種による)
保存終了	帯域制限	制限なし ~ 8Mbps

※ 設置現場のネットワーク環境に合わせて、帯域設定を行って下さい。





オフィシャルサイト https://www.security-d.com/



インスタグラム https://www.instagram.com/securitydesign_inc/

本書の内容は、改善のため予告なく変更することがあります。 許可無く転載することを禁じます。