

# Wi-Fi カメラの 接続方法

# 目次

—,		Wi-Fi カメラの Wi-Fi 機能について	2
Ξ、		Wi-Fi レコーダーの Wi-Fi 機能について	3
三、		Wi-Fi カメラを Wi-Fi スポットへ接続する方法	4
	1.	カメラのウェブ画面から接続する	4
	2.	Hik-Connect アプリで接続する	8
四、		Wi-Fi カメラを Wi-Fi レコーダーに接続する方法	. 15
	1.	Wi-Fi マッチ機能で自動接続	. 15
	2.	手動で Wi-Fi レコーダーと接続する	.16
五、		有線レコーダーに接続する方法	.18
	1.	LAN ケーブルで有線レコーダーと接続する	. 18
	2.	Wi-Fi 機能を利用して有線レコーダーと接続する	. 18
六、		Wi-Fi カメラ自身の Wi-Fi スポット機能を利用してカメラへアクセス方法	.21
	1.	スマホから Wi-Fi カメラと接続する	. 21

# ー、 Wi-Fi カメラの Wi-Fi 機能について

まず、Wi-Fiカメラの2つのWi-Fiに関する機能を紹介いたします。

1. Wi-Fi 機能(カメラを Wi-Fi スポットへ接続する機能)



 Wi-Fi ホットスポット機能(他のデバイスをカメラの Wi-Fi スポットへ接続可能) この機能を利用して、他のデバイスがカメラの Wi-Fi スポットに接続することができ ます。例え、パソコンをカメラの Wi-Fi スポットに接続した場合、SADP ツールで該 当 Wi-Fi カメラが表示され、表示された IP アドレスでウェブブラウザからカメラの ウェブ画面をアクセスすることができます。なお、この機能は通常に使う必要はあり ません。



# 二、 Wi-Fi レコーダーの Wi-Fi 機能について

Wi-Fi レコーダーと有線レコーダーの唯一な違いは、Wi-Fi レコーダーは Wi-Fi スポット 機能が付いております。そのため、Wi-Fi カメラは Wi-Fi レコーダーの Wi-Fi スポットと 接続することで、無線でレコーダーとカメラが接続することができます。

なお、Wi-Fi レコーダーをアクセスするために、有線レコーダーと同じく、有線 LAN で Wi-Fi レコーダーとスイッチングハブなど接続する必要があります。

Wi-Fi レコーダーにある Wi-Fi スポット情報は下記のメニューから確認と変更できます。

NVR		<b>A</b>		¢		6	Û	Ŀ	ወ
システム		Wi-Fi		-					
ネットワーク		SSID	NVRJ12873592						
カメラ		エリア/国	日本	~					
イベント		チャンネル	自己適応	~					
録画		セキュリティモード	WPA2-PSK	~					
Wi-Fi	k	暗号化タイプ	AES	~					
		暗号鍵	*******						
		IPアドレス	192.168.254.1						
<b>4</b>									
= 1-9-E-F									

# 三、 Wi-Fi カメラを Wi-Fi スポットへ接続する方法

## 1. カメラのウェブ画面から接続する

#### 操作手順:

- カメラを有線 LAN でパソコンまたはスイッチングハブと接続した上で、電源を入れ てカメラを起動します。
- (2) パソコンにインストール済みの SADP ツールを起動して、一覧から該当カメラを見つけてください。

SADP								\$© _ □ >
Total number of online devices:		Unbind	Export	Refresh	Filter	Q	Modify Network Parame	ters
■ ID · Device Type 001 DS-2CV2141G2-IDW	∣Status ∣I Inactive	Pv4 Address 192.168.1.64	I	Port 1 8000	Enhanced SD	K Se   So V.	Enable DHCP Enable Hik-Connect	
							Device Serial No.: IP Address:	
						2	Port: Subnet Mask:	
							Gateway: IPv6 Address:	
							IPv6 Gateway: IPv6 Prefix Length:	
							HTTP Port:	
							Secur	ty Verification
							Administrator Password:	
4						•		Modity Forgot Password

(3) カメラが「Inactive」状態の場合、まずカメラを選択して、パスワードなどの情報を

入力した上でカメラをアクティベートします。

🕵 sadp								\$© _ □ ×
Total number	of online devices: 1		Unbind	Export	Refresh	Filter	Q	Activate the Device
	• ⊢ Device Type	Status	IPv4 Address		Port	Enhanced S	DK Se…∣So	
✓ 001	DS-2CV2141G2-IDW	Inactive	192.168.1.64		8000	N/A	V	
							>	The device is not activated.
								You can modify the network parameters after the device activation.
								Activate Now
								New Password:
								Confirm Password:
								Activate
4							Þ	

(4) カメラをアクティベートした後に、カメラの IP アドレスがパソコンと同じ LAN にあることをご確認ください。違う場合、下記のように手動で IP アドレスを修正してください。

🕵 sadp		\$\$0 _ □ ×
Total number of online devices: 1	Unbind Export Rafresh Filter Q I Modify Network Parameters	
<ul> <li>✓ I ID ▲ I Device Type I Status</li> <li>✓ 001 DS-2CV2141G Active</li> </ul>	I IPv4 Address Pc rt I Enhanced SDK Se., I Software V., I IPv4 Gat., I HTTP . Enable DHCP 192.168.1 8 DOO N/A V5.7.2 buil 192.168 80	
	Device Serial No: DS-2CV	/2141G2-IDW2(
	IP Address: 192.168	8.1.64
	Port 8000	
	Subnet Mask: 255.25	5.255.0
	Gateway: 192.168	8.1.1
	IPv6 Address: ::	
	IPv6 Gateway: ::	
	IPv6 Prefix Length: 64	
	HTTP Port: 80	
	Security Verifica	tion
	dministrator Password:	
	Modify	
•		Forgot Password

(5) IP アドレスをクリックして、またはウェブブラウザで手動でカメラの IP アドレスを

入力してカメラのウェブ画面にアクセスします。

画面にログイン ID 「admin」と上記に設定したパスワードを入力して、ウェブ画面に

#### 入ります。

10.7.66.108/dor/page/login.ssp   19.7.66.108/dor/page/login.ssp   19.7.66.108/dor/page/login.ssp	言語は画面の右上から自 由に切り替えます。
	A admin       B       C127-F18hsLbbl       D912
02021 Hilosision Digital Technology Co., Ltd. Al Rights Reserv	vred.

(6) 「環境設定→詳細設定→Wi-Fi」メニューに入り、Wi-Fiを有効にして保存します。

HIKVISION®		ライプビュー	再生	画像	環境設定					
□ □−カル		FTP Email	プラットホームへの	アクセス HTTF	PS QoS 802.1x	Wi-Fi WL	ANホットスポット	統合プロトコル	ネットワークサー	-ビス
		☑ 有効	WLAN木	ットスポットを有効	h化するとWi-Fiは無効化	されます。				
€ ネットワーク		ワイヤレス	ሀスト						検索	
基本設定		No.	SSID	作業モード	セキュリティモード	チャンネル	信号強度	スピード(Mbps)	接続状態	
詳細設定										
♥ ビデオとオーき	ディオ									
14 画像										
貫 イベント										
🛅 ストレージ										
		Wi-Fi								
		SSID			0					
ネットワークモード 🛞 Manage										
		セキュリティ	€-ド not-enc	rypted	~					
				ר						
		B	保存							
				J						

(7) 「検索」をクリックして、接続可能な Wi-Fi スポットが表示されます。

次に、接続したい Wi-Fi スポットを選択し、下にパスワードを入力して保存します。

HIKVISION®	ライブビュー	再生	画像	環境設定						
ローカル	FTP Email	プラットホームへの	アクセス HTT	PS QoS 802.1x	Wi-Fi WL	ANホットスポット	統合プロトコル	ネットワークサービス		
ロ システム の 右助 WI ANホット2ボットを有効化するとWLFI(1無効化されます)										
€ ネットワーク		TEAN/	21.7421.644		C1007.					
基本設定	ワイヤレスリスト									
詳細設定	No	SSID	作業王二ド	サキュリティチード	チャンネル	信号建度	7 P = K(Mbos)	按《書》子書集		
Q ビデオとオーディオ	1	NVRJ12873592	Manage	WPA2-personal	1	74	150	未接続		
「」画像	2	HIK-Office	Manage	WPA2-personal	11	60	150	未接続		
	3	HIKVISION	Manage	not-encrypted	11	60	150	未接続		
	4	HIKVISION	Manage	not-encrypted	6	52	150	木技玩		
AND-9	5	HIK-Office	Manage	WPA2-personal	6	49	150	未接続		
	6	HIK-Office	Manage	WPA2-personal	11	48	150	未接続		
	7	HIKVISION	Manage	not-encrypted	11	46	150	未接続		
	8	HIKVISION	Manage	not-encrypted	11	45	150	未接続		
	9	saptm	Manage	WPA2-personal	6	45	150	未接続		
	10	HIK-Office	Manage	WPA2-personal	6	45	150	未接続		
	11	HIK-Office	Manage	WPA2-personal	1	42	150	未接続		
	12	HIK-Office	Manage	WPA2-personal	11	42	150	未接続		
	13	HIKVISION	Manage	not-encrypted	6	42	150	未接続  ▼		
	Wi-Fi									
	SSID	NVRJ1	2873592							
	ネットワーク	モード 💿 Mana	ge							
	セキュリティ	E−ド WPA2-	personal	~						
	暗号化タイプ	TKIP		~						
	<b>≠</b> −1 )	••••••		Ø						
		の16進数		10-0-Fi21						
			_							
	B	保存								

(8) もう一度検索して、接続状態をリフレッシュします。

ライブビュー	再生	画像	環境設定							
FTP Ema	il プラットホームへの	)アクセス HTT	PS QoS 802.1x	Wi-Fi WLA	Nホットスポット	統合プロトコル	ネットワーク	サービス		
☑ 有効 WLANホットスポットを有効化するとWi-Fiは無効化されます。										
ワイヤレスリスト 検索										
No.	SSID	作業モード	セキュリティモード	チャンネル	信号強度	スピード(Mbps)	接続状態			
1	NVRJ12873592	Manage	WPA2-personal	1	77	150	接続済み	*		
2	HIK-Office	Manage	WPA2-personal	11	58	150	未接続			
3	HIKVISION	Manage	not-encrypted	11	58	150	未接続			
4	HIKVISION	Manage	not-encrypted	6	50	150	未接続			
5	HIK-Office	Manage	WPA2-personal	6	48	150	未接続			
6	HIK-Office	Manage	WPA2-personal	11	11         48           6         47	150 150	未接続			
7	saptm	Manage	WPA2-personal	6			未接続			
8	HIKVISION	Manage	not-encrypted	11	46	150	未接続			
9	TP-LINK_JAPAN	Manage	WPA2-personal	11	46	150	未接続			
10	HIK-Office	Manage	WPA2-personal	6	46	46 150 未接	未接続			
11	HIKVISION	Manage	not-encrypted	11	43 150	150	未接続			
12	HIK-Office	Manage	WPA2-personal	1	43	150         未接続           150         未接続	未接続			
13	HIK-Office	Manage	WPA2-personal	6	43		未接続	*		
Wi-Fi										
SSID	NVRJ1	2873592	<b>S</b>							
ネットワー	クモード 💿 Mana	ge								
セキュリテ	ィモード WPA2-	personal	~							
暗号化タイ	プ TKIP		~							
±−10										
	8-63個の の16進数	ASCII文字、または !	8-64個							
	🖹 保存									
	FTP       Email         FTP       Email         2       有効         ワイヤレ       No.         1       2         3       4         5       6         7       8         9       10         11       12         13       Wi-Fi         SSID       ネットワー         セキュリテ       瑞号化タイ         キー1       ●	ライブビュー     再生       FTP     Email     プラットホームへの       マイヤレスリスト     WLANK       No.     SSID       1     NVRJ12873592       2     HIK-Office       3     HIKVISION       4     HIKVISION       5     HIK-Office       6     HIK-Office       7     saptm       8     HIKVISION       9     TP-LINK-JAPAN       10     HIK-Office       11     HIKVISION       12     HIK-Office       13     HIK-Office       14     HIKVISION       15     HIK-Office       16     HIK-Office       17     HIK-Office       18     HIK-Office       19     TP-LINK-JAPAN       10     HIK-Office       11     HIKOFfice       12     HIK-Office       13     HIK-Office       14     HIKOFfice       15     Mana       16     HIK-Office       17     #App       18     #App       19     TIT       10     #App       10     HIK-Office       11     HIK-Office       12     HIK-Office       13     #App <td>ライナビュー     野性     画像       FTP     Email     プラットホームへのアクセス     HTT       マロカン     MARAサットスポットを確認       ワイヤレスリスト     WLANホットスポットを確認       ワイヤレスリスト     (************************************</td> <td>ライナビュー         再生         画像         環境設定           FTP         Email         プラットホームへのアクセス         HTPS         Q.G.         202.1x           マ 有効         WLANホットスホットを有沙ビンチといドには悪か化           ワイヤレスリスト         No.         SSID         (*葉モード         セキュリティモード           1         NVRJ12873592         Manage         WPA2-personal           2         HIK/OBION         Manage         WPA2-personal           3         HIKVISION         Manage         not-encrypted           4         HIKVISION         Manage         wD42-personal           6         HIK-Office         Manage         WPA2-personal           7         saptm         Manage         wD42-personal           10         HIK-Office         Manage         WPA2-personal           11         HIK/ISION         Manage         wD42-personal           12         HIK-Office         Manage         WPA2-personal           13         HIK-Office         Manage         WPA2-personal           12         HIK-Office         Manage         WPA2-personal           13         HIK-Office         Manage         WPA2-personal           12         HIK-Office         Manage         WPA2-per</td> <td>ライブビュー         再生         回念         環境設定           FTP         Email         プラットホームへのアクセス         HTPS         QoS         802.1x         W-Fi         WLA           マ 方动         WLANホットスホットをおかいてよとWL-Fitは無効化されまれ         マー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</td> <td>ライナビュー         再生         画像         環境設定           FTP         Email         プラットホームへのククせえ         HTTPS         QoS         802.1x         Wi-FI         WLANホットスポット をおかいてまるとWLF1は無効化されます           マ 方か         WLANホットスポット をおかいてまるとWLF1は無効化されます         アイヤレスリスト         アイヤレスリスト         アイヤレスリスト           No         SSID         (作業モード         セキュリティモード         チャンネル         信号強度           1         NVRJ12873592         Manage         WPA2-personal         1         77           2         HIK/Office         Manage         NUPA2-personal         1         77           3         HIK/VISION         Manage         not-encrypted         11         48           6         HIK/Office         Manage         WPA2-personal         6         47           8         HIK/VISION         Manage         WPA2-personal         11         48           9         TP-LINK_JAPAN         Manage         WPA2-personal         6         46           10         HIK/Office         Manage         WPA2-personal         1         43           12         HIK/Office         Manage         WPA2-personal         6         46           11         HIK/Office         Manage</td> <td>ワイビュー         日本         日本         日本         日本           FTP         Email         プラットホームへのアグセス         HTTPS         Q.S         802.1X         WFH         WLANホットスポット 株式ガット         WEガゴロコル           マ         The         WLANホットスポット 未有功(K) さんいます。         WFH         WLANホットスポット 未有力(K) さんいます。         WFH         WLANホットスポット 未有力(K) さんいます。           マ         The         WLANホットスポット 未有力(K) さんいます。         The Table (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K)</td> <td>うイヤヒュ         白酸         日知会           FP         Email         プラットホームへのアクセス         HTTPS         Q.G.         NULL         WLE         WLE         WLE         WLE         WLE         A</td>	ライナビュー     野性     画像       FTP     Email     プラットホームへのアクセス     HTT       マロカン     MARAサットスポットを確認       ワイヤレスリスト     WLANホットスポットを確認       ワイヤレスリスト     (************************************	ライナビュー         再生         画像         環境設定           FTP         Email         プラットホームへのアクセス         HTPS         Q.G.         202.1x           マ 有効         WLANホットスホットを有沙ビンチといドには悪か化           ワイヤレスリスト         No.         SSID         (*葉モード         セキュリティモード           1         NVRJ12873592         Manage         WPA2-personal           2         HIK/OBION         Manage         WPA2-personal           3         HIKVISION         Manage         not-encrypted           4         HIKVISION         Manage         wD42-personal           6         HIK-Office         Manage         WPA2-personal           7         saptm         Manage         wD42-personal           10         HIK-Office         Manage         WPA2-personal           11         HIK/ISION         Manage         wD42-personal           12         HIK-Office         Manage         WPA2-personal           13         HIK-Office         Manage         WPA2-personal           12         HIK-Office         Manage         WPA2-personal           13         HIK-Office         Manage         WPA2-personal           12         HIK-Office         Manage         WPA2-per	ライブビュー         再生         回念         環境設定           FTP         Email         プラットホームへのアクセス         HTPS         QoS         802.1x         W-Fi         WLA           マ 方动         WLANホットスホットをおかいてよとWL-Fitは無効化されまれ         マー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ライナビュー         再生         画像         環境設定           FTP         Email         プラットホームへのククせえ         HTTPS         QoS         802.1x         Wi-FI         WLANホットスポット をおかいてまるとWLF1は無効化されます           マ 方か         WLANホットスポット をおかいてまるとWLF1は無効化されます         アイヤレスリスト         アイヤレスリスト         アイヤレスリスト           No         SSID         (作業モード         セキュリティモード         チャンネル         信号強度           1         NVRJ12873592         Manage         WPA2-personal         1         77           2         HIK/Office         Manage         NUPA2-personal         1         77           3         HIK/VISION         Manage         not-encrypted         11         48           6         HIK/Office         Manage         WPA2-personal         6         47           8         HIK/VISION         Manage         WPA2-personal         11         48           9         TP-LINK_JAPAN         Manage         WPA2-personal         6         46           10         HIK/Office         Manage         WPA2-personal         1         43           12         HIK/Office         Manage         WPA2-personal         6         46           11         HIK/Office         Manage	ワイビュー         日本         日本         日本         日本           FTP         Email         プラットホームへのアグセス         HTTPS         Q.S         802.1X         WFH         WLANホットスポット 株式ガット         WEガゴロコル           マ         The         WLANホットスポット 未有功(K) さんいます。         WFH         WLANホットスポット 未有力(K) さんいます。         WFH         WLANホットスポット 未有力(K) さんいます。           マ         The         WLANホットスポット 未有力(K) さんいます。         The Table (K)	うイヤヒュ         白酸         日知会           FP         Email         プラットホームへのアクセス         HTTPS         Q.G.         NULL         WLE         WLE         WLE         WLE         WLE         A		

先程選択した Wi-Fi スポットの横には「接続済み」と表示されたら、成功になります。

# 2. Hik-Connect アプリで接続する

(1) 携帯に Hik-Connect アプリをインストールしてください。

※No-Brand 版は「Guarding Vision」になります。



Hik-Connect アプリのダウンロード:

Android は Hikvision App Store から:<u>https://appstore.hikvision.com/</u>

IOS は Apple Store から「Hik-Connect」を検索してください。

Guarding Vision アプリのダウンロード:

Android は Hikvision App Store アから: <u>https://app-st.net/</u>

IOS は Apple Store から「Guarding Vision」を検索してください。

(2) Hik-Connect アプリを開いて、右上の「+」から、QR コードのスキャンをクリックしてください。



(3) カメラのラベルにある QR コードをスキャンしてください。



(4) 次の画面にカメラのシリアル番号が表示され、次をクリックしてください。



(5) カメラが起動されたこと かつ 出荷状態であることをご確認した上、次をクリックしてください。

※カメラが出荷状態ではない場合、カメラにある「Reset」ボタンを長押しして出荷状態に戻してください。



(6) カメラにあるライトが青に高速点滅していることを確認した上で、次に進めてください。



(7) 携帯は該当 Wi-Fi スポットの通信範囲内にあることを確認した上、OK をクリックします。



(8) 「Wi-Fi に接続」をクリックして、カメラと接続したい Wi-Fi スポットを選んで接続してください。



(9) Wi-Fi 接続した後に、Hik-Connect アプリに戻り、下記の画面のように、該当 Wi-Fi スポットとパ

スワードが表示され、次をクリックして進めてください。

デバイスのWi-Flネットワーク設											
5G Wi-Fiはサポートされていません。											
AAAAAA-5G 😣 🇯 😤 🔅											
<u>ネットワークを変更</u>											
ネットワーク NVRJ12873592											
hik12345 🛞 💿											
パスワードが設定されていない場合、不要です。											
次											
有線接続											

(10)「ネットワークへの接続」をクリックして次に進めてください。



(11) カメラのラベルにある「Verification Code」を確認し、Hik-Connect に入力した上で OK をクリック

してください。



(12)「接続」をクリックするより、携帯は自動的に Wi-Fi カメラと接続してネットワークの設定を行います。



(13) 下記のように、「接続中」の画面が表示され、暫く経ったら、カメラの LED ライトを確認してください。



高速点滅からゆっくり点滅に変わったら、Wi-Fiと接続済みとなります。

# 四、 Wi-Fi カメラを Wi-Fi レコーダーに接続する方法

### 1. Wi-Fi マッチ機能で自動接続

#### 前提条件:

- カメラが出荷状態であること(出荷状態ではない場合、カメラの LED ライトが赤く なるまでリセットボタンを長押ししてください)
- (2) 出荷状態にしてから、カメラに有線 LAN を接続しないこと

#### 操作手順:

(1) カメラに有線 LAN を接続しない状態で、電源を入れて、カメラを起動します。

(2) カメラの LED ライトが青色の高速点滅になった後に、Wi-Fi レコーダーのローカル

					Ĺ	Ĵ	
+							
	۵ <sup>۲</sup>						
	EB		ウ分割	>			
	<	以前の画	ŪČĪŪ				
	>	次の画面					
	¢	自動切り	替えの開始				
	Ľå						
	۲	再生					
	.୧.	PTZコン	ノトロール				
	η. Π	Wi-Fi Ma	atch				

メニューに移動し、「Wi-Fi マッチ」をクリックします。

(3) カメラを検索中になります。

					¢
	Wi-Fi Match		×		
	追加されたデバイスリスト	Searching camera.	Remaining: 116s.		
	カメラ No. IIP アドレス	状態			
į					
				*	
			キャンセル		

(4) しばらく経つと、カメラ側は「Network Connected.」と鳴らします。それと共に、

レコーダー側は接続済みのカメラが一覧に表示され、カメラの映像もレコーダーに表 示されます。これで接続作業が完了しました。

05-31-2022 Tue 17:45:15	-		¢	
	Wi-Fi Match	×	:	
	追加されたデバイスリスト	Searching camera Remaining: 86s.		
	カメラ No. 🌲 IIPアドレス 💲	状態		
	D1 192.168.254.20	. 🥹		
A LOCATE DISCOMPANY OF THE OWNER				
			₩	
		キャンセル		

2. 手動で Wi-Fi レコーダーと接続する

操作手順:

(1) 本マニュアル「二、Wi-Fi レコーダーの Wi-Fi 機能について」を参考し、レコーダー

NVR		<b>A</b>		ø		6	Ĉ	Ъ	Ċ
システム		Wi-Fi							
		SSID	NVRJ12873592						
		エリア/国	日本	~					
		チャンネル	自己適応	~					
録画		セキュリティモード	WPA2-PSK	~					
Wi-Fi	k	暗号化タイプ	AES	~					
		暗号鍵	******						
		IPアドレス	192.168.254.1						

のWi-Fiスポット情報をご確認ください。

- (2) 本マニュアル「三、Wi-FiカメラをWi-Fiスポットへ接続する方法」を参考し、カメ ラをレコーダーのWi-Fiスポットに接続します。
- (3) 接続成功したら、Wi-Fi レコーダーのライブビュー画面にカメラの映像が既に正常に 表示されるはずです。これで接続作業が終了します。



# 五、 有線レコーダーに接続する方法

## 1. LAN ケーブルで有線レコーダーと接続する

こちらは Wi-Fi カメラの Wi-Fi 機能を利用せずに、Wi-Fi カメラを有線カメラとして利用 するので、有線カメラの接続方法と同じです。ただ、Wi-Fi カメラは PoE 給電を対応して ないので、常にアダプターを利用して Wi-Fi カメラに給電してください。

## 2. Wi-Fi 機能を利用して有線レコーダーと接続する

ネットワーク構成図:



上記のイメージが示しているように、Wi-Fi カメラは Wi-Fi ルーターを経由で有線レコー ダーと接続しています。

#### 操作手順:

- (1) 本マニュアルの「三、Wi-Fi カメラを Wi-Fi スポットに接続する方法」を参考して、
   Wi-Fi カメラを Wi-Fi ルーターに接続してください。
- (2) 次からのステップは有線カメラと同じになります。

レコーダーのローカルメニュー又はウェブ画面から該当 Wi-Fi カメラをレコーダー に追加します。

NVR		カメラを追加する(カスタ	4)		×	C O	er ô	Ŀ	٢
システム	IPチャン:	○ 更新							
	追加された	🗧 I 状態 I ブロトコ D 🥑 HIKVISIO	ル I 管理ボート N 8000	ト デバイスモデ DS-2DE3A204	ル 4IW-DE/W				
カメラ	+ カスタ	1 < нікvізіс з < нікvізіс	N 8000	DS-6701HFHI DS-2CV21410	IV G2-IDW	詳細			Q
	□ I カ					カスケードス	操作		
表示									
プライバシーマスク		IPカメラアドレス	192.168.0.118				k		
		チャンネル番号			~				
録画		プロトコル	HIKVISION		~				
\M6_Ei	<b>↓ ∨</b> オン:	管理ボート	8000				無料の	带域幅:10	0Mbps
VVI-F I		転送プロトコル	自動		~				
		ユーザ名	admin						
		カメラのバスワード					リシーの	リアルNo	
		カメラアクティベーシ				3-6701HFHI/V	DS	-26701HF	HGZ-IL
						3-20 E3A204IW-DE/M	/ DS	-2DE3A2	04IW-[
🖨 イージーモード	_			這加這加	キャンセル				

(3) 接続状態が接続済みになったら、接続完了です。

NVR			٢	<b>F</b> Q	٥		©		Û,	Ŀ	Φ
システム		IPチャンネル	カメラトポロジー								
		┃追加されたデバイ	スリスト			ħ					
		+ カスタ 🛅	前除 🔓 Wi-Fil	M 各自動	カ 🛛 🕲 バス'	7 🦉 IPの編集	••• 詳細				Q
		Iカメラ No	IIPアドレス ≑	カメラ名		状態   プロトコル	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	l 操作			
表示		D1	192.168.0.118	Camera 01		🥑 iłikvision		•	∠ ⊡		Ŷ
プライバシーマスク											
イベント	>										
録画				8	( <u>에</u> (AIL + A)						
Wi-Fi		┃ ✔ オンラインデ	バイスリスト					無	科の帯域	神雷:96	Mbps
		+ 追加 + す	べて追加   🔉 す		< 🖊 🖉 🖉	編集 ○ 更新					
		□   番号   [	アドレス 🕴 📑	状態   操作	ブロトコル	管理ボート	デバイスモデル		シリア	I <b>⊳No</b> .	
		1 1	92.168.0.100	🥑 🖉	HIKVISION	8000	DS-2DE3A204IW-DE/M		DS-2DE	3 <b>A</b> 20	4IW-[
		2 1	92.168.0.101	<ul> <li></li> <li><th>HIKVISION</th><th>8000</th><th>DS-6701HFHI/V</th><th></th><th>DS-670</th><th>1HFH</th><th>/V01:</th></li></ul>	HIKVISION	8000	DS-6701HFHI/V		DS-670	1HFH	/V01:
🗢 イージーモード											

# 六、 Wi-Fi カメラ自身の Wi-Fi スポット機能を利用してカメラへ アクセス方法

## 1. スマホから Wi-Fi カメラと接続する

こちらは第三者の Wi-Fi スポットを経由でカメラと接続することではなく、カメラ自身 の Wi-Fi スポットを利用して、スマホをカメラに接続します。

#### 操作手順:

(1) 携帯に Hik-Connect アプリをインストールしてください。

※No-Brand 版は「Guarding Vision」になります。



#### Hik-Connect アプリのダウンロード:

Android は Hikvision App Store から: <u>https://appstore.hikvision.com/</u>

IOS は Apple Store から「Hik-Connect」を検索してください。

Guarding Vision アプリのダウンロード:

Android は Hikvision App Store アから: <u>https://app-st.net/</u>

IOS は Apple Store から「Guarding Vision」を検索してください。

(2) カメラに電源を入れて、LED ライトが青色で高速点滅することをご確認ください。LED ライトの状態

が違う場合、カメラにある「Reset」ボタンを長押しして出荷状態に戻してください。

(3) カメラのラベルに下記の認証コードとシリアル番号をメモしてください。



(4) スマホの Wi-Fi をオンにして、Wi-Fi リストから名前が「HAP\_+認証コード」の Wi-Fi と接続してくだ

さい。パスワードはシリアル番号の最後の8桁の数字になります。

< w	'LAN	
开		
· u		
	EZVIZ_J93183175	
((î <sup>0</sup>	HAP_QBBLQC	
	Hik-JP-Guest	

(5) Hik-Connect アプリを開いて、右上のメニューからオンラインデバイスをクリックしてください。

00	Ð				
マイデバイス					
DS-2CD2T25G0-L.	☑ 手動追加				
i?	🕀 オンラインディバイス				
オフライン	ᠭ お気に入りに追加				
	∞ デバイスを共有する				
DS-7608NI-I2-8P(	< 0				
詳細 🗸					

(6) Wi-Fi カメラがオンラインリストに表示され、デバイスをクリックしてください。



(7) Wi-Fiカメラが未アクティブの場合、まずはアクティブ操作が必要です。

<	詳細
デバイス情報	
MACアドレス	c8-02-8f-cf-5e-33
ソフトウェアの バージョン	V5.7.4build 220509
シリアルNo.	DS-2CV2141G2- IDW20220124AAWRJ44615106
ネットワーク情報	
未アクティブ ティブ キャンセル ポート	デバイスです。アク 化しますか? アクティベート 8000
未アクティ	ィブデバイスです。

(8) パスワードを入力し、確認をクリックしてください。

< 新しいパスワード作成	
ユーザ名	admin
パスワード	
確認	
確認	

(9) 追加をクリックしてください。

<	詳細
デバイス情報	
MACアドレス	c8-02-8f-cf-5e-33
ソフトウェアの バージョン	V5.7.4build 220509
シリアルNo.	DS-2CV2141G2- IDW20220124AAWRJ44615106
ネットワーク情報	
IPアドレス	192.168.8.1
サブネットマスク	255.255.255.0
ゲートウェイ	0.0.0.0
ポート	8000
	追加

(10)ユーザ名「admin」と設定したカメラのパスワードを入力し、保存をクリックしてください。

<	デバイスの追加	R
エイリアス	192.168.8.1	۲
アドレス	192.168.8.1	
ポート	8000	
ユーザ名	admin	0
デバイスパス ワード	•••••5	$\otimes$

(11)追加完了と表示され、デバイス一覧画面に戻ってください。



(12)Wi-Fiがデバイス一覧に表示され、クリックしたらライビューなどができます。これで完了になります。

