

# 検温機能付顔認証リーダー 設置マニュアル







- リーダー本体の裏蓋を付属の工具で開けます。
  内部のコネクタに付属のケーブルを接続します。
  管理PCやオプションの監視用タブレット端末に接続する際は、LANケーブルも接続します。
- ④ 裏蓋を閉め、ネジで固定します。

付属コネクタ



卓上金具への取付

専用の卓上金具(DS-DM0701B)に取付を行います。

- ① 卓上金具にリーダーの背面プレート(銀色)をネジで固定します。
- ② 本体マウントを背面プレートに固定します。
- ③ 顔認証リーダー本体から出ているケーブル類を、背面プレートの穴に通します。
- ④ 背面プレート上部の爪部分に引っ掛けます。
- ⑤ 完成です。

① 背面プレートの固定 ② 本体マウントをプレート固定 ③ 配線処理 ④ 本体とマウントプレートを固定 ⑤完成







- ① 電源を投入すると、管理者パスワードの設定を行います。
- ②「パスワード確認」の項目に再度同じパスワードを入力してください。
- ③「アクティベート」ボタンをタップします。
- ③「アプリケーションモード」で「屋内」を選択します。

アクティブしてください	アプリケーションモードを選択
8~16字を入力してください。	
パスワード入力	屋内
パスワードを再入力してください	
パスワードを再入力してください	その他
8~16字を入力してください(英数字および記号が 入力可能)	
アクティブ	次へ

- | 検温(顔認証なし)
- ①装置の画面内に顔が入るよう立ち位置を調整してください。
- ② 瞬時に検温が行われ、正常な温度の場合「青色」、異常な温度の場合「赤色」が表示されます。
- ③異常な温度が検知された場合、体温計で再度確認を行って下さい。



く異常>







### 検温機能付顔認証リーダー 顔認証機能



① 画面を5秒間長押しし、左右どちらかにスワイプします。

② 管理者パスワードをソフトキーボードで入力し、「OK」ボタンを押します。

③メニュー画面が表示されます。





# 顔認証機能の有効化

メニュー画面から「温度測定」をタップします。
 (2)「体温測定のみ」の項目を無効化します。
 (3) 右上のチェックマークをタップします。







① メニュー画面から「ユーザー」をタップします。 ②ユーザー管理画面右上の「+」ボタンをタップします。 ③ユーザー追加画面が表示されます。



ユーザー登録

- ① ユーザー追加画面で「名前」を入力します。(アルファベット入力です)
- 2 顔が枠に入るよう調整します。
- ③ 画面左下に顔画像が保存されたことを確認し、 〇 ボタンを押します。

- ④ 「Try Again」ボタンで再撮影が可能です。
- ⑤ ユーザー登録画面右上の「✓」マークをタップすると、設定が保存されます。





- ① 認証装置の前に立つと、自動的に検温が行われます。
- ② 登録情報と照合が行われ、名前と登録時の顔写真が表示されます。
- ③ 正常な温度の場合は青枠、異常な温度の場合は赤枠が表示されます。
- ④ 検温結果はメモリに蓄積され、ログデータとして出力できます。





<異常な温度>





#### 検温機能付顔認証リーダー その他の設定

マスク検知機能の設定

- ①メニュー画面から「生体認証」を選択します。
- ②「マスク着用検知有効」タブを選択します。
- ③「マスク着用顔検出」を有効にすると、認証画面でマスクの着用を促します。
- ④ 対策を「マスク着用必須」に選択すると、マスクを着用するまで認証しません。
- ⑤ 左上の<マークを選択し、設定を保存します。

€]	×==-	<	生体認証		< -	マスク着用顔検出	
		環境·	モードを選択	屋内 〉	マスク着用顔検	出	
ユーザー	ユーザー ACS 動意ステータス	ライン	ブセキュリティレベル	高 〉	(マスク着用&	非着用)1:N閾値	70 >
((p)) 		顔認調	識距離	自動 >	対策	マスク未着門	目警告 >
通信設定 基本	基本生体認証	顔認調	識間隔	1 >	顔未遮蔽割合によるマスク着用検知		
8		顔1:	N セキュリティレベル	90 >		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
温度設定		顔 1:	1 セキュリティレベル	60 >	/a U		
		IJ	設定	>	マスク未着用	警告	
温度ログ		<b>२</b> २:	ク着用検知有効	有効 〉	マスク着用必	須	$\checkmark$
					-		

※顔認証のエラーが発生しやすい場合は、「(マスク着用&非着用)1:N閾値」の数値を 下げて下さい。



- ①設定メニューの「温度測定」をタップします。
- ② 発熱アラームのしきい値を変更したい場合は、「温度アラームの閾値(最高)」を変更します。
- ③ 測定された温度を強制的に補正したい場合は、「温度補正」の数値を±で変更します。 ※気温が高い(低い)季節で、誤アラームが多い場合に調整してください。







<DS-K1TA70MI-Tの場合>

- ①本体右側面のUSBポートの蓋を外します。
- ② USBメモリを挿入します。
- ③メニュー画面から「データ」を選択します。
- ④「データをエクスポート」を選択し、必要なデータを選択して下さい。
- ⑤ ダウンロードの際、パスワード入力を求められますが、空欄のまま「OK」をタップしてください
- ⑥ USBメモリにデータがエクスポートされます。



#### <DS-K1T672DWX-Tの場合>



