

ファームウェア

アップグレードについて

GFDDesign

株式会社セキュリティデザイン

対象製品 | GFD DVR・NVR

① マウス右クリックをして、メニューを開き「設定」を選択します。



② 「システム」タブに移動し、「アップグレード → ファームウェア」を選択します。



③ アップグレードファイルが保存されているUSBメモリカードをレコーダー本体のUSBポートに差し込みます。

- ④ 正常にUSBメモリカードを認識すると下記のようにファイル名の欄に「・・・.bin」ファイルが表示され、右側にはファイル情報が表示されます。



- ⑤ 「・・・.bin」を選択すると、下記のようにポップアップ表示されます。



- ⑥ 「はい」を押すとアップグレードが開始され、自動的に再起動を行います。